This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made In Korea

WINIX Korea	35-1, Unjung-Dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 463-440, South Korea www.winixcorp.com **e-Mail** sales@winixinc.com **Tel** +82.31.701.1173(4574)
WINIX Inc	120 Prairie Lake Road, Unit E East Dundee, Illinois 60118 www.winixinc.com e-Mail info@winixinc.com **Tel** +1.847.551.9900
WINIX Europe	14 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France www.winixeu.com **e-Mail** info@winixeu.com **Tel** +33.556.448.572

Winix Air Purifiers

WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450



WAC-U300

Thank you for purchasing this WINIX Product.

Owner's manual

Please read these instructions before starting to use the product

Do not discard this document: keep for future reference

UM_WAC_ENG.A130122

TABLE OF CONTENT

Limited Product Warranty 2
W.E.E.E. Directive 2
Package contents 2
Product Specifications 3
Safety Instructions 4
Features 4
Set Up 5
Control Panel 5
Operations 5
Care and Maintenance 6
Troubleshooting 6

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Winix warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for one (1) year from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Winix's option and expense, of the defective part.

This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Winix reserves the right to charge the consumers for any additional costs incurred by Winix to provide parts or services outside of the country where the air purifier is initially sold by an authorized reseller. This warranty does not include the air cleaner's replaceable filters, this is an expendable part that can wear out from normal use before one (1) year expires.

ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

In no event shall Winix be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law.

For more details or to obtain service under this warranty, please contact your dealer.

W.E.E.E. Directive

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

PACKAGE CONTENTS

Models WACU300 AND WACU450

- WINIX Air Purifier (Qty.1)
- Filters Cassette including
  - Washable pre-filter (Qty.1)
  - True HEPA filter (Qty.1)
  - Washable Carbon filter (Qty.1)
- Remote control (Qty.1) with 3V Lithium Battery
- Use and Care Guide (Qty.1)

Model WAC-P150

- WINIX Air Purifier (Qty.1)
- Carbon Pre-filter (Qty.4)
- True HEPA filter (Qty.1)
- Use and Care Guide (Qty.1)

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRODUCT	WACP150	WACU300	WACU450
Product Picture			
Color	White & Black	Silver & White	Silver & White
Unit Weight (Kg)	6	7	8
Unit Dimensions (DxHxW)	210 x 470 x 350 mm	220 x 550 x 415 mm	260 x 650 x 440 mm
TECHNICAL SPECS			
Room Capacity (m^2)	14 m^2	28 m^2	42 m^2
Power Supply	220-240V, 50/60Hz		
Amperage	0.3 A	0.4 A	0.7 A
Wattage	4/6/10/40 Watt	4/10/25/60 Watt	11/20/40/110 Watt
Fan Speed Settings	4	4	4
Auto Mode (fan speed)	YES	YES	YES
Sound Level (dB) per fan speed	26/35/43/52 dB	26/35/46/55 dB	27/38/50/60 dB
Air Flow (m3/min)	0.7/1.3/2/2.8	1.1/2.5/4/5.5	1.4/3.1/5/8.2
Air changes per Hour	8.2	8.1	8
CLEANING SYSTEM			
HEPA Filter	True HEPA 99.97%	Washable HEPA 99.97%	Washable HEPA 99.97%
HEPA Filter Life (average)	12 months	12 months	12 months
Carbon Filter	Carbon pre-filter	Activated Washable Carbon	Activated Washable Carbon
Carbon Filter Life	3 months	12 months	12 months
Additional Filter	NO	Washable Pre-filter	Washable Pre-filter
PlasmaWave™	YES	YES	YES
Antimicrobial Additive	Cleancel™	Cleancel™	Cleancel™
FEATURES			
Remote Control	NO	YES	YES
Air Quality Indicator	5 levels	5 levels	5 levels
Gas Sensor	YES	YES	YES
Odor Sensor	YES	YES	YES
Dust Sensor	YES	YES	YES
Change Filter Light	YES	YES	YES
Carrying Handle	YES	YES	YES

WARNING : IMPORTANT CAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before starting to use your product.

- ▶ Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.
- ▶ This product is for indoor use only.
- ▶ Use AC 220-240V only.
- ▶ Do not attempt to repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
- ▶ The plug for this unit is polarized, do not alter the plug in any way, do not force it into an electrical outlet. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- ▶ Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose. If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- ▶ Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- ▶ Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the chance that humidity will accumulate, which increases the risk of electric shock.
- ▶ Remove the power plug from the outlet when the unit is not in use or before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- ▶ Do not handle the power plug with wet hands.
- ▶ Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides and do not spray insecticides
- ▶ Do not use the unit near flammable gases.
- ▶ Do not clean unit with benzene or paint thinner.
- ▶ Do not use the unit where it is humid or where the unit may get wet, such as in a bathroom.
- ▶ Do not insert fingers or foreign objects into the air intake or outlet.
- ▶ Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- ▶ Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.
- ▶ Do not block the intake or outlet vents.
- ▶ Do not use near hot objects, such as a stove.
- ▶ Do not use where the unit may come into contact with water.
- ▶ Do not use the unit on its side.
- ▶ Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- ▶ Do not use where the unit may come into contact with steam.
- ▶ Do not use detergent to clean the unit.
- ▶ Do not operate without a filter.
- ▶ Do not wash and reuse the HEPA Filter (Only WACP150)

NOTE: Follow these instructions for best results.

- Place unit at least 2 feet from the wall.
- Keep unit away from drafty areas.
- Keep curtains away from unit, as they may interfere with air intake/outlet.
- Place unit on a stable surface with plenty of air circulation.

FEATURES

- **Ultra-Quiet:** Ideal for night time operation.
- **Air Quality Sensors:** This air purifier automatically monitors air quality. In “Auto” mode, as air quality levels change, fan speed will adjust automatically.
- **Four-Speed Setting:** From LOW for quiet and energy-efficient up to TURBO for the most effective cleaning.
- **Replacement Filter Indicator Lights:** Indicate when to replace your filters.
- **Four-stage air cleaning system:** Pre filter, HEPA filter, Cleancel™ antimicrobial treated Carbon filter and PlasmaWave, removes 99.97% of pollutants. as small as 0.03 microns, including mold spores, pollen, dust mites, most airborne microbes, allergens and cigarette smoke.
- **PlasmaWaveTM Technology:** safely removes airborne pollutants at the molecular level, instantly neutralizing viruses and bacteria in the air.
- **Remote control:** Adjust your Air Cleaner settings with a simple click, from anywhere in the room.
- **Four Stage Filters Cassette:** Allow easy maintenance and replacement of all filters at once.

PRODUCT SET UP

1. Remove protective film from the control panel.
2. Remove the front panel by grasping the bottom outside edges and gently pulling toward you.
3. Pull out the filters cassette and remove sealed plastic wrap.
4. Return the filters cassette to the unit.
5. Replace the front panel by hooking the front panel on the top of the unit. Swing panel in by pushing gently until the panel snaps into place.
6. Plug in the power cord to a wall outlet.
7. Press POWER button until short “beep” is heard. For the first 3 to 4 minutes after turning the unit on, the indicators will flash while the unit measures air quality. Once the sensor has calibrated, the lights will stop flashing and the unit will begin in AUTO mode.
8. Remove tab from remote control (WAC-P300 and WAC-P450 only).

CONTROL PANEL

A. AIR QUALITY SENSOR: Automatically monitors the air quality level and adjusts fan speed accordingly in Auto.
B. AUTO: Changes the mode setting to AUTO.
C. RESET: Resets the CHECK FILTER indicator light.
D. CHECK FILTER: Signals when to replace filters.
E. PLASMAWAVE™: Shows that PlasmaWave™ Technology is active.
F. AIR QUALITY: Green, yellow, and red lights indicate the quality of the air.
G. Turbo / High / Med / Quiet: Shows current fan speed setting.
H. SPEED: adjusts fan speed to QUIET, MED, HIGH or TURBO.
I. ⏻**:** Turns the unit On and Off.
J. LIGHT SENSOR: dims the control panel lights and sets the fan speed to QUIET when the room is dark.

WACP150

WACU300, WACU450

OPERATIONS

AUTOMATIC OPERATION: The unit is set to automatic operation when it is first turned on. The air purifier will automatically sense the amount of impurities in the air, and adjust the fan speed to keep your air purified.
MANUAL OPERATION: After you turn on the unit, you can switch to manual operation by using the SPEED button. To go back to the automatic operation press AUTO.
QUIET, MED OR HIGH: These levels are recommended for standard daytime use. HIGH will activate automatically when sensors detect poor air quality in AUTOMATIC OPERATIONS. Use the SPEED button to select the required level.
TURBO: This is the highest fan speed. It can be activated manually for maximum air purification by pushing the SPEED button several times
How to turn ON/OFF PlasmaWave™: PlasmaWave OFF: Push Auto Button for 3 seconds (Indicator OFF)
PlasmaWave ON: Push Auto Button for 3 seconds (Indicator ON)

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING

• Clean unit as necessary by wiping with a dry, soft cloth; for stubborn stains, use a warm, damp cloth.
• Do not use volatile fluids such as benzene, paint thinner, or scouring powder, as they may damage the unit' housing.
• Keep the unit dry.
• Clean the wall behind the air outlet periodically, as it may become dirty.
• Vacuum the Air Quality sensor area periodically.

FILTERS CASSETTE REPLACEMENT

WARNING: Before replacing any filters, make sure to remove the power plug from the wall outlet.

The replacement filter indicator will signal when to replace the Filters Cassette. The replacement period will vary depending on the hours of use, air quality, and location of the unit. However, in normal use, the filters cassette needs to be replaced annually.

Replacement Procedure
1. Remove the front panel by grasping the bottom outside edges and gently pulling toward you.
2. Pull out the filters cassette.
3. Remove any packaging wrap from the new filters cassette.
4. Place the new filters cassette in the main unit.
5. Place the front panel back on the unit and plug your unit back in.
6. Reset the filter light once a new Filters cassette is installed:
    a. Turn the unit back On.
    b. Locate the RESET button area on the display panel.
    d. Insert a pin in the RESET button area.
    e. press the pin and hold it for 3-5 seconds. The unit will beep and the CHECK FILTER light will turn off.

TROUBLESHOOTING

Review this list before you call for service. This list covers simple problems that are NOT the result of manufacturing issues or defective materials.

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
The unit leaves smoke and odors in the air.	►Make sure the sensor is not blocked or clogged.
The unit seems to produce odors.	►Move the unit closer to the offending odors.
The air quality light is green, but there is still dust/odor in the air.	►Replace the filters as needed.
The air quality light is yellow or red, but the air seems clean.	►Clear the sensor with a vacuum cleaner, as it may be blocked or clogged.
Unit makes a ticking sound.	►This indicates that the PlasmaWave™ function is working. This is normal.
Unit interferes with radio or television reception.	►Because this unit radiates radio frequency energy, we suggest you try one or more of the following: - For better reception, adjust the television/radio antenna. - Move the unit away from the affected television/radio. - Plug the unit power cord into an outlet different from the television/radio power cord.
The FILTER REPLACEMENT indicator remains lit after replacing the True HEPA and/or Carbon Filter.	►With the power on, press the FILTER REPLACEMENT button and hold for 3-5 seconds or until the unit light turns off.

Winix Luchtreinigers

WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450



WAC-U300

Hartelijk dank voor de aankoop van dit WINIX Product

Gebruikshandleiding
Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik van de luchtreiniger.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats.

UM_WAC_DUT.A130122

INHOUD

Garantiebepalingen 8
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) 8
Inhoud van de doos 8
Specificaties 9
Veiligheidsmaatregelen 10
Producteigenschappen 10
Ingebruikname 11
Bedieningspaneel 11
Bediening 11
Controle en onderhoud 12
Problemen oplossen 12

GARANTIEBEPALINGEN

Garantie; Winix garandeert onderdelen en arbeid om alle gebreken in materiaal en vakmanschap te corrigeren voor een periode van één (1) jaar na aankoop door de originele gebruiker. Onderdelen van het toestel die binnen de garantieperiode defect blijken zullen op kosten van Winix worden vervangen.
De garantie is niet van toepassing in gevallen van ongelukken, natuurrampen, verkeerd gebruik, misbruik, ongeoorloofde wijziging van het product en (een poging tot) reparatie door een ongeautoriseerd persoon.
De garantie is niet van toepassing op de in het toestel aanwezige luchtfilters, dit zijn vervangingsdelen wiens levensduur volledig afhankelijk is van de omstandigheden waarin het toestel functioneert.
IEDERE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES TERZAKE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VASTSTELLING VAN NIET-INBREUK ZIJN BEPERKT TOT DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIEPERIODE.
Winix accepteert geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, of ander leed van de klant voortvloeiend uit eventuele defecten van het product, en voor eventuele vertragingen bij de reparatie en/of gegevensverlies.
De garantiebepalingen zijn wereldwijd van toepassing, behalve gebieden waar wetgeving andere bepalingen vereisen.
Neem contact op met uw Winix-leverancier voor verdere vragen of afwikkeling van garantiegevallen

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geeft de vermelding van het WEEE symbool op het product of de verpakking aan dat dit artikel niet in de normale, niet-gesorteerde stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. In plaats daarvan ligt de verantwoordelijkheid van de afvoer van dit product bij de gebruiker, die het dient aan te bieden bij een inzamelpunt voor de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

INHOUD VAN DE DOOS

WACU300 / WACU450

- Winix Luchtreiniger (1st.)
- Filtercassette bestaand uit
  - Wasbaar voorfilter (1st.)
  - True HEPA filter (1st.)
  - Wasbaar Actieve kool filter (1st.)
- Gebruikshandleiding
- Afstandsbediening

WAC-P150

- Winix Luchtreiniger (1st.)
- Wasbaar voorfilter (4st.)
- True HEPA filter (1st.)
- Wasbaar Actieve kool filter (1st.)
- Gebruikshandleiding

SPECIFICATIES

MODEL	WACP150	WACU300	WACU450
Afbeelding			
Kleur	Wit/Zwart	Wit/Grijs	Wit/Grijs
Gewicht (kg)	6	7	8
Afmetingen	210 x 470 x 350 mm	220 x 550 x 415 mm	260 x 650 x 440 mm
SPECIFICATIES			
Optimale ruimtecapaciteit	14 m²	28 m²	42 m²
Voltage	220-240V, 50/60Hz		
Amperage	0.3 A	0.4 A	0.7 A
Stroomverbruik	4/6/10/40 Watt	4/10/25/60 Watt	11/20/40/110 Watt
Werkingsstanden	4	4	4
Automatische werking	JA	JA	JA
Geluidsniveau	26/35/43/52 dB	26/35/46/55 dB	27/38/50/60 dB
Filtercapaciteit	0.7/1.3/2/2.8	1.1/2.5/4/5.5	1.4/3.1/5/8.2
Luchtcirculatie per uur	8.2	8.1	8
LUCHTREINIGINGSSYSTEEM			
HEPA Filter	True HEPA 99.97%	Wasbare HEPA 99.97%	Wasbare HEPA 99.97%
Gemiddelde levensduur HEPA filter	12 maanden	12 maanden	12 maanden
Geurfilter	Kool Voorfilter	Wasbare actieve kool filter	Wasbare actieve kool filter
Gemiddelde levensduur geurfilter	3 maanden	12 maanden	12 maanden
Toegevoegd filter	NEE	Wasbaar voorfilter	Wasbaar voorfilter
PlasmaWave™ systeem	JA	JA	JA
Toegevoegde technologie	Cleancel™	Cleancel™	Cleancel™
EIGENSCHAPPEN			
Afstandsbediening	NEE	JA	JA
Indicatie luchtkwaliteit	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Gas Sensor	JA	JA	JA
Geur Sensor	JA	JA	JA
Stof Sensor	JA	JA	JA
Filtervervanging indicator	JA	JA	JA
Draaghandgreep	JA	JA	JA

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Waarschuwing: lees eerst de gebruiksaanwijzing voor het product te gebruiken voor optimale werking en veiligheid.

- ▶ Volg deze instructies nauwkeurig om het risico van elektrische schok, kortsluiting of brand te voorkomen.
- ▶ Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Plaats de stekker alleen in een stopcontact met 220-240V.
- ▶ Probeer het product niet zelf te repareren of te modificeren, alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerde technicus.
- ▶ Vervang of modificeer de stekker niet, en plaats deze alleen in passende stopcontacten, als de stekker niet eenvoudig in het stopcontact te plaatsen is, gebruik deze dan niet.
- ▶ Gebruik de stekker/stroomkabel niet als deze is beschadigd, of als de stekker verbinding los is. Als de stekker of kabel beschadigd is, laat deze dan vervangen door een gekwalificeerde technicus.
- ▶ Beschadig de kabel niet door deze scherp te buigen, er aan te trekken, er in te prikken of er zware objecten.
- ▶ Hou de stekker schoon, dit voorkomt dat deze kan condenseren wat elektische schokken kan opleveren.
- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact als het toestel niet wordt gebruikt of als u het toestel reinigt.
- ▶ Raak de stekker niet met natte handen aan.
- ▶ Gebruik het toestel niet bij het gebruik van insecticiden en spuit deze niet op het toestel.
- ▶ Plaats en gebruik het toestel niet in een ruimte waar de lucht gas kan bevatten.
- ▶ Reinig het toestel niet met wasbenzine, thinner of andere vluchtige stoffen.
- ▶ Gebruik het toestel niet in ruimten waar een hoge luchtvochtigheid heerst, zoals badkamers.
- ▶ Steek geen vingers of objecten in de lucht in- of uitlaat.
- ▶ Gebruik het toestel niet direct bij sigaretten, wierook of andere brandende of vonkenproducerende objecten.
- ▶ Het toestel zal geen koolmonoxide, uitgestoten door branders of heaters verwijderen.
- ▶ Blokkeer de lucht in- of uitlaten niet.
- ▶ Gebruik het toestel niet dichtbij hitte producerende objecten zoals heaters of fornuizen.
- ▶ Voorkom dat de door het toestel aangezogen lucht stoom kan bevatten
- ▶ Gebruik het toestel alleen rechtopstaand.
- ▶ Plaats en gebruik het toestel niet in een ruimte waar de lucht brandstofdampen of oliedampen kan bevatten zoals bij een frituurpan.
- ▶ Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen.
- ▶ Gebruik het toestel niet zonder filter.
- ▶ Probeer het HEPA filter niet te wassen (WAC-P150)

Voor optimale werking is het aan te raden deze instructies op te volgen

- Plaats het toestel minstens 60cm van de muur.
- Voorkom tocht in de ruimte waar het toestel wordt gebruikt.
- Plaats het toestel niet bij of tegen gordijnen, dit kan de lucht in/uitstroom blokkeren.
- Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg dat de luchtcirculatie niet geblokkeerd wordt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- **Extreem stil:** ideaal voor toepassing in de slaapkamer.
- **Luchtkwaliteit sensoren:** het toestel meet de luchtkwaliteit en past de werking hierop aan.
- **Vier werkingsstanden:** voor stille en energiezuinige werking tot TURBO stand voor snelle werking in vervuilde omstandigheden.
- **Indicatoren voor filtervervanging:** het toestel geeft aan wanneer filters vervangen dienen te worden voor optimale werking.
- **4-staps luchtreinigingssysteem:** voorfilter, HEPA filter Cleancel™ antimicrobial (tegen micro-organismen) actieve kool filter en PlasmaWave verwijderen 99.97% van de in de lucht zwevende partikelen, zo klein als 0,3 micron, inclusief schimmels, pollen, stofmijten, in de lucht zwevende micro-organismen, allergenen, geuren, (fijn)stof en sigarettenrook.
- **PlasmaWave™ Technologie:** bestrijdt op moleculair niveau micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels en breekt geuren en vluchtige stoffen af.
- **Afstandsbediening:** voor eenvoudige bediening vanaf iedere plek in de ruimte.
- **4-staps filtercassette:** voor eenvoudig onderhoud en vervanging van de filters.

INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.
2. .Verwijder de voorkap door deze aan de onderzijde voorzichtig naar u toe te trekken.
3. Neem de filtercassette uit het toestel en haal de filters uit de verpakkingsfolie.
4. Plaats de filtercassette met de uitgepakte filters terug in het toestel.
5. Plaats de voorkap terug door deze aan de bovenzijde in het toestel te haken en de onderzijde voorzichtig aan te drukken.
6. Plaats de stekker in het stopcontact.
7. Druk op de POWER knop totdat u een piepgeluid hoort. De eerste 3 tot 4 minuten na eerste inschakeling zullen de indicatielichtjes gaan branden terwijl het toestel de luchtkwaliteit meet en de sensoren kalibreert, als de sensoren gekalibreerd zijn zal het toestel naar de AUTO-modus schakelen.
8. Verwijder het kunststof lipje uit de afstandsbediening.

BEDIENINGSPANEEL

A. LUCHTKWALITEITSENSOR: meet de luchtkwaliteit en past de werkingsstand hier automatisch op aan in de automatische werking.
B. AUTO: om de automatische werking in te schakelen.
C. RESET: schakelt de filtervervanging indicator naar nul.
D. CHECK FILTER: filtervervanging indicator geeft aan als de filters vervangen dienen te worden.
E. PLASMAWAVE™: indicator toont aan dat de PlasmaWave™ plasmaionisatie actief is.
F. AIR QUALITY: Groene, oranje en rode LED indicatielampjes tonen de luchtkwaliteit.
G. Turbo / High / Med / Quiet: toont de huidige werkingsstand (handmatig of automatisch aangestuurd.
H. SPEED: de werkingsstanden zijn met deze knop handmatig te kiezen.
I. ⏻ **:** schakelt het toestel in of uit.
J. LIGHT SENSOR: de lichtsensor meet de lichtintensiteit, hiermee schakelt het toestel naar de stille werkingsstand en wordt de verlichting op het bedieningspaneel gedimd als het toestel (in de automatische stand) in donkere omstandigheden wordt gebruikt.

WACP150

WACU300, WACU450

BEDIENING

AUTOMATISCHE WERKING: Als het toestel wordt ingeschakeld zal deze in de automatische werking aanvangen. De werkingsstand wordt aangepast aan de hand van de gemeten luchtkwaliteit.
HANDMATIGE BEDIENING: Door op de SPEED knop te drukken kunt u de werkingsstanden handmatig kiezen, met de AUTO knop kunt u weer naar de automatische werking terug schakelen.
QUIET, MED of HIGH: In de automatische werking zal het toestel tussen deze werkingsstanden kiezen, dit zijn de werkingsstanden die voor normale werking overdag het beste geschikt zijn, deze standen zijn met de SPEED knop tevens handmatig te kiezen.
TURBO: Dit is de hoogste werkingsstand en is alleen handmatig te kiezen door op de SPEED knop te drukken totdat het TURBO indicatielampje brandt. Deze stand is geschikt voor een snelle reiniging van de lucht in de ruimte.
PlasmaWave™ in/uitschakelen : PlasmaWave uit: houd de AUTO knop 3 seconden lang ingedrukt (Indicatie gaat uit) / PlasmaWave aan: houd de AUTO knop 3 seconden lang ingedrukt (Indicatie gaat aan)

CONTROLE EN ONDERHOUD

REINIGING

• Gebruik een droge, zachte doek om het toestel te reinigen, gebruik een warme, vochtige doek voor hardnekkiger vervuiling.
• Gebruik geen wasbenzine, thinner of andere vluchtige- of oplosmiddelen om (onderdelen van) het toestel te reinigen.
• Hou het toestel droog.
• Als het toestel dicht tegen een muur staat kan het zijn dat de muur door de luchtstroom stoffig kan worden, door regelmatig de muur te ontstoffen kan dit voorkomen worden.
• Reinig het gedeelte van de luchtsensor regelmatig, bijvoorbeeld met een stofzuiger.

VERVANGEN VAN DE FILTERCASSETTE

WAARSCHUWING: verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.

Het Check Filter indicatielampje zal gaan branden als de filtercassette vervangen dient te worden. Het tijdstip van vervanging wordt bepaald door het aantal werkingsuren en de luchtkwaliteit in de ruimte waar het toestel wordt ingezet. Normaal gesproken zal de levensduur circa één jaar zijn.

Vervangingsprocedure

1. Verwijder de voorkap door deze aan de onderzijde voorzichtig naar u toe te trekken.
2. Neem de filtercassette uit het toestel.
3. Neem de nieuwe filters uit de verpakkingsfolie.
4. Plaats de nieuwe filtercassette in het toestel.
5. Plaats de voorkap terug door deze aan de bovenzijde in het toestel te haken en de onderzijde voorzichtig aan te drukken.
6. Reset het Check Filter indicatielampje;
   a. Schakel de luchtreiniger weer in.
   b. Zoek de RESET knop op het bedieningspaneel.
   c. Druk de RESET knop in met een pen of ander puntig voorwerp.
   d. Hou de knop 3 tot 5 seconden ingedrukt, hierna hoort u een piepgeluid en het Check Filter indicatielampje zal uit gaan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer deze punten voordat u contact opneemt met uw leverancier, deze lijst bevat oorzaken die niet gerelateerd zijn aan defecten of andere fouten in het toestel.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
Rook en vervuilingen blijven in de lucht	►Controleer of het voorfilter niet vol vervuiling is en of de luchtkwaliteit weergave overeenkomt met de werkelijkheid.
Geuren worden slecht afgebroken	►Plaats het toestel dichter bij de bron van de geuren (fornuis, oven, huisdier, etc.)
Weergave luchtkwaliteit is oranje of rood maar de lucht lijkt schoon	►Reinig het gedeelte op het bedieningspaneel waar de luchtkwaliteit gemeten wordt, bij voorkeur met een stofzuiger.
Een zacht tikkend geluid is af en toe hoorbaar	►Het PlasmaWave systeem kan dit af en toe produceren, dit is normaal.
Televisie en/of radio-ontvangst wordt verstoord	►Het toestel produceert frequentie energie, door de antenne van het radio/televisie-toestel bij te stellen, het toestel verder van het radio/televisie-toestel te plaatsen of de stekker in een apart stopcontact te steken kan dit verholpen worden.

WINIX

Winix Luftreiniger

WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450



WAC-U300

Vielen Dank für den Kauf dieses WINIX Produkt

Bedienungsanleitung
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz griffbereit auf, um bei eventuellen Problemen darauf zurückgreifen zu können.

UM_WAC_GER.A130122

INHALTSVERZEICHNIS

Gewährleistung 14
WEEE Richtlinie 14
Inhalt der Verpackung 14
Technische Daten 15
Sicherheitshinweise 16
Produkteigenschaften 16
Inbetriebnahme 17
Bedienfeld 17
Bedienung 17
Pflege und Wartung 18
Störungsbeseitigung 18

GEWÄHRLEISTUNG

Winix garantiert, dass das System frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist und für die Zeit von ein (1) ab Verkaufsdatum von Winix an den Händler die in den Produktspezifikationen festgelegten Leistungen erbringen wird. Falls das Produkt nicht gemäß den Produktspezifikationen funktioniert, repariert oder ersetzt Winix nach eigenem Ermessen das defekte Material bzw. Teil. Winix bezahlt übliche Frachtkosten von Winix zum Händler. Diese Garantie schließt Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen, Wassereintritt sowie andere, nicht durch Material und Ausführung bedingte Mängel nicht ein. Die Winix Serviceabteilung untersucht alle zu Servicezwecken eingeschickten Geräte. Winix behält sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr für alle zurückgegebenen Produkte zu erheben, bei denen nach einer Überprüfung durch den Winix Service keine Probleme gefunden wurden. Diese Garantie beinhaltet nicht die Luftfilter, diese sind Ersazteile die bei normalen Einsatz auch innerhalb ein Jahrngewechselt warden müssen.

Diese Garantie darf durch unbefugte Vertriebshändler von Winix Produkten nicht übertragen werden; Winix behält sich das Recht vor, Händlern Garantieleistungen für defekte Produkte, die nicht direkt von Winix oder autorisierten Vertragshändlern gekauft wurden, in Rechnung zu stellen. Winix lehnt jegliche Haftung für wirtschaftliche Verluste, entgangenen Gewinn, Gemeinkosten oder Folgeschäden, die eventuell als Folge des Kaufs oder Gebrauchs dieses Produkts geltend gemacht werden können, ab. Manche Rechtsgebiete lassen einen Ausschluss oder eine Einschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht zu. Daher trifft der obige Ausschluss bzw. die obige Einschränkung eventuell nicht auf Sie zu.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen Garantien. Außerdem sind jegliche stillschweigenden Garantien – einschließlich einer etwaigen Garantie der Handelseignung oder Eignung für den bestimmten Zweck – auf zwei Jahre begrenzt. Manche Rechtsgebiete lassen eine Einschränkung der Dauer von stillschweigenden Garantien nicht zu. Daher trifft die obige Einschränkung eventuell nicht auf Sie zu.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Rechtsgebiet stehen Ihnen eventuell andere Rechte zu.

WEEE RICHTLINIE

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) dazu verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

INHALT DER VERPACKUNG

WACU300 / WACU450

- Winix Luftreiniger (1st.)
- Filterkassette, umfaßt:
  - Waschbaren Vorfilter (1st.)
  - True HEPA Filter (1st.)
  - Waschbaren Aktivkohlefilter (1st.)
- Fernbedienung

WAC-P150

- Winix Luftreiniger (1st.)
- Waschbaren Vorfilter (4st.)
- True HEPA Filter (1st.)
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

MODEL	WACP150	WACU300	WACU450
			
Farbe	Weiß/Schwarz	Weiß/Grau	Weiß/Grau
Gewicht	6	7	8
Abmessungen	210 x 470 x 350 mm	220 x 550 x 415 mm	260 x 650 x 440 mm
TECHNISCHE DATEN			
Kapazität	14 m²	28 m²	42 m²
Spannung	220-240V, 50/60Hz		
Amperezahl	0.3 A	0.4 A	0.7 A
Stromverbrauch	4/6/10/40 Watt	4/10/25/60 Watt	11/20/40/110 Watt
Leistungsstufen	4	4	4
Automatikbetrieb	JA	JA	JA
Lautstärke	26/35/43/52 dB	26/35/46/55 dB	27/38/50/60 dB
Filterkapazität	0.7/1.3/2/2.8	1.1/2.5/4/5.5	1.4/3.1/5/8.2
Luftzirkulation pro Stunde	8.2	8.1	8
LUFTREINIGUNGSSYSTEM			
HEPA Filter	True HEPA 99.97%	Waschbarer HEPA 99.97%	Waschbarer HEPA 99.97%
Durchschnittliche Lebensdauer HEPA Filter	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Geruchfilter	Kohlenstoff Vorfilter	Waschbarer Aktivkohlefilter	Waschbarer Aktivkohlefilter
Durchschnittliche Lebensdauer Geruchfilter	3 Monate	12 Monate	12 Monate
Angefügte Filter	NEIN	Waschbarer Vorfilter	Waschbarer Vorfilter
PlasmaWave™ System	JA	JA	JA
Angefügte Technologie	Cleancel™	Cleancel™	Cleancel™
EIGENSCHAFTEN			
Fernbedienung	NEIN	JA	JA
Angabe der Luftqualität	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Gas Sensor	JA	JA	JA
Geruch Sensor	JA	JA	JA
Staub Sensor	JA	JA	JA
Filterersatz warnung	JA	JA	JA
Traghandgriff	JA	JA	JA

TECHNISCHE DATEN

ACHTUNG: Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch

- ▶ Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen, um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich eine Steckdose mit einer Spannung von 220 ~ 240 Volt.
- ▶ Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, oder wenn der Anschluss an der Wandsteckdose instabil ist.
- ▶ Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Netzkabel, einen beschädigten Verteiler oder eine beschädigte Wandsteckdose. Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht eingeklemmt sei, oder anderweitig beschädigt werden kann. Verlegen Sie es so, dass niemand darüber stolpern kann. Belasten Sie das Netzkabel nicht auf Zug, das heißt: nicht spannen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht verschmutzt ist.
- ▶ Nehmen Sie im Falle einer längeren Nichtverwendung den Stecker aus der Wandsteckdose.
- ▶ Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- ▶ Nicht mit Kerosin oder Farbverdünner abreiben oder Insektenschutzmittel versprühen
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen die Luft Brennstoffdampf oder Metallstaub enthalten kann.
- ▶ Verwenden Sie keine leicht flüchtigen Flüssigkeiten, Benzin, Farbverdünner oder Polierpaste, diese könnten die Geräteoberfläche beschädigen.
- ▶ Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf.
- ▶ Am Luftein- und auslass dürfen keine Finger oder Fremdkörper hineingesteckt werden.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Zigarettenrauch oder Weihrauch. Offenes Feuer und Funken sind zu vermeiden. Für die Beseitigung schädlicher Gase (beispielsweise von in Brennheizungenthaltenem Kohlenmonoxid) ist das Gerät nicht geeignet.
- ▶ Blockieren Sie den Lufteinlass bzw. –auslass nicht.
- ▶ Das Gerät von Wärme wie direktes Sonnenlicht undHeizkörpern usw. fernhalten.
- ▶ Vermeiden Sie Dampf im angezogenen Luft.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nur aufrecht.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen , in denen die Luft Öldampf enthalten kann.
- ▶ Nutzen Sie den Luftreiniger nicht als Ventilator.
- ▶ Das HEPA-Filter kann weder saubergebürstet noch gewaschen werden (WAC-P150)

RICHTLINIEN ZUR INSTALLATION Für optimale Funktion

• Stellen Sie das Gerät mindestens 10 Zentimeter von der Wand entfernt auf.

• Vereiden Sie Aufstellungsorte, an denen sich der Sensor im direkten Luftstrom (Wind) befindet. In dem Fall funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

• Meiden Sie Aufstellungsorte, an denen Möbel, Textilien oder andere Gegenstände mit dem Lufteinlass bzw. -auslass in Kontakt kommen oder diesen blockieren könnten.

• Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche auf und achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• **Sehr leise Laufgeräusche** Schlafzimmer tauglich.

• **Kontinuierliche Überwachung der Luftqualität** Der Grad der Verschmutzung wird ständig automatisch gemessen und die Wirkung der Luftreiniger wird angepasst.

• **4 Leistungsstufen** leise, niedrig, mittel, turbo.

• **Filterwechsel Warnung** Der Luftreiniger gibt mit Hilfe eines Geräuschsignalesund einem brennendenCHECK FILTER Lämpchen an, dass die Filtern gewechselt werden müssen.

• **Luftreinigungssytem in 4 Stufen:** Vorfilter, HEPA Feinstaubfilter Cleancel™ antimicrobial, Aktivkohlefilter, PlasmaWave). Der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) entfernt mindestens 99,97% der feinen Staubpartikel von 0,3 Mikrometer,.

• **PlasmaWave™ Technologie** und Aktivkohlefilter sind effektiv gegen flüchtige Stoffe, Gerüchen und Mikro-Organismen wie Bakterien, Viren und Schimmel.

• **Fernbedienung** Die Luftreiniger ist von Abstand oder durch das Kontrollefeld zu bedienen.

• **Filterkassette:** für einfache Pflege und Wechsel der Filtern.

INBETRIEBNAHME

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bedienfeld
2. Der Frontdeckel wird mit insgesamt 4 Befestigungspunkten gehalten. Er ist oben eingehakt und unten rechts und links eingerastet. Greifen Sie mit beiden Händen mit dem Zeigefinger in die Öffnungen links und rechts und ziehen den Deckel aus der Rastung.
3. Ziehen Sie die Filterkassette aus und entfernen Sie die Plastikverpackung.
4. Stellen Sie die Filterkassette mit den ausgepackten Filtern zurück.
5. Zum Aufsetzen des Frontdeckels hängen Sie den Deckel oben ein und drücken ihn unten rechts und links gleichzeitig an.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Wandkontaktdose.
7. Drücken Sie die POWER Taste um den Luftreiniger einzuschalten. Das erste Mal startet ein Verfahren womit die Luftsensoren kalibriert werden, nach 3-4 Minuten schaltet das Gerät zum Auto-Betrieb. Danach wird das Gerät jedes Mal im Auto-Betrieb starten.
8. Entfernen Sie die den Isolationsstreifen aus der Fernbedienung.

BEDIENFELD

A. LUFTQUALITÄTSENSOR: Im Automatikbetrieb wird die Wirkung der Luftreinigung automatisch an die gemessene Luftqualität angepasst
B. AUTO Die Gebläsegeschwindigkeit wird je nach Verunreinigungsgrad der Luft automatisch umgeschaltet.
C. RESET: Stellt der Filterwechsel Warnung zu null.
D. CHECK FILTER: zeigt Ihnen dass die Filtern ersetzt werden müssen
E. PLASMAWAVE™: zeigt Ihnen dass PlasmaWave™ Plasma-ionisation aktiv ist.
F. AIR QUALITY: Grüne, gelbe und rote Indikationsleuchte zeigen die Luftqualität..
G. Turbo / High / Med / Quiet: zeigt die heutige Gebläsegeschwindigkeit.
H. SPEED: Die Gebläsegeschwindigkeit wechselt, sobald Sie auf die Taste drücken.
I. ⏻ : Schaltet den Luftreiniger ein und aus.
J. LIGHT SENSOR: Im Auto-Betrieb wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch auf Stufe 1 reduziert und die Display-Helligkeit wird reduziert, wenn sich das Umgebungslicht verringert.

WACP150

WACU300, WACU450

BEDIENUNG

AUTO-BETRIEB: Die Gebläsegeschwindigkeit wird je nach Verunreinigungsgrad der Luft automatisch umgeschaltet.
MANUELLER BETRIEB: Die Gebläsegeschwindigkeit wechselt, sobald Sie auf die Taste drücken. Sie kann im Anzeigefeld abgelesen werden.
QUIET, MED oder HIGH: Im Auto-Betrieb wechselt das Gerät zwischen diese Gebläsegeschwindigkeiten, Mit der SPEED taste sind diese auch manuell zu wählen.
TURBO: Die höchste Gebläsegeschwindigkeit ist nur manuell zu wählen mit der SPEED taste. Für schnelle Reinigung der Raumluft.
PlasmaWave™ ein/ausschalten: PlasmaWave™ aus: Auto Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten (Indication löscht) / PlasmaWave™ ein: Auto Taste 3 Sekunden lang getrückt halten (Indication leuchtet auf)

PFLEGE UND WARTUNG

REINIGUNG

• Reinigen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit einem mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch.
• Verwenden Sie keine leicht flüchtigen Flüssigkeiten, Benzin, Farbverdünner oder Polierpaste, diese könnten die Geräteoberfläche beschädigen.
• Schützen Sie das Gerät vor Wasser.
• Wenn das Gerät sehr nah am Wand platziert ist, könnte die Wand vom Luftstrom verstaubt werden. Indem Sie das Gerät etwas von der Wand entfernen, oder die Wand regelmäßig entstauben, können Sie das vermeiden.
• Reinigen Sie das Luftsensor-Bereich regelmäßig, z.B. mit dem Staubsauger.

FILTERKASSETTE ERSETZEN

ACHTUNG: Nehmen Sie zuerst den Stecker aus der Wandsteckdose

Das CHECK FILTER Warnungsleucht zeigt Ihnen wenn die Filtern ersetzt werden müssen. Die Filterstandzeit ist abhängig von den Drehstunden und den Umgebungsbedingungen, normalerweise aber um ein Jahr.

Filterkassetteersetzen

1. Der Frontdeckel wird mit insgesamt 4 Befestigungspunkten gehalten. Er ist oben eingehakt und unten rechts und links eingerastet. Greifen Sie mit beiden Händen mit dem Zeigefinger in die Öffnungen links und rechts und ziehen den Deckel aus der Rastung.
2. Ziehen Sie die Filterkassette aus und
3. Entfernen Sie die Plastikverpackung der neuen Filtern.
4. Stellen Sie die neue Filterkassette in den Luftreiniger.
5. Zum Aufsetzen des Frontdeckels hängen Sie den Deckel oben ein und drücken ihn unten rechts und links gleichzeitig an
6. Reset Filterwechsel Indikation;
    a. Schalten Sie denLuftreiniger wieder ein.
    b. Finden Sie dieRESET Taste auf das Bedienfeld.
    c. Halten Sie die Reset-Taste für 3-5 Sekunden mit einem spitzen Gegenstand gedrückt, Sie hören ein Signalton und der Warnungsleucht erlischt

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Sehen Sie sich bei Problemen mit dem Gerät bitte zuerst die unten aufgeführte Tabelle zur Störungsbeseitigung an, bevor Sie den Kundendienst konsultieren.

Kontrollieren	Lösung
Staub wird schlecht gefiltert, Verschmutzungen bleiben im Luft.	►Reinigen Sie das Vorfilter
Gerüche werden schlecht abgebrochen	►Platzieren Sie das Gerät näher am geruchsquelle
Luftqualität Indikation ist gelb oder rot, aber die Luft scheint sauber zu sein.	►Reinigen Sie die Luftsensor, z.B. mit einem Staubsauger.
Ein sanft tickendes Geräusch ist manchmal hörbar.	► Das PlasmaWave System kann manchmal sehr leicht hörbar zu sein, das ist normal
Fernseher oder Radio stört	► Versuchen Sie die Antenne erneut auszurichten oder platzieren Sie den Luftreiniger weiter von der Radio oder Fernseher entfernt, oder versuchen sie eine andere Wandkontaktdose.